



## Magic Protein

70B2

### Fleckenferner - Eiweissflecken: Blut, Lebensmittel und Gras

#### Produktbeschreibung

Clax Magic Protein ist ein hoch konzentrierter enzymatischer Fleckenferner mit hervorragenden Eigenschaften für die Entfernung von Blut-, Lebensmittel- und anderen eiweisshaltigen Flecken. Das Produkt wurde speziell für die Nutzung in gewerblichen und hauseigenen Wäschereien entwickelt.

#### Eigenschaften

Clax Magic Protein ist ein hoch konzentrierter Fleckenferner auf Tensid-/Enzymbasis. Das Produkt enthält eine Kombination aus effektiven Tensiden und Enzymen. Die Tenside ermöglichen eine hervorragende Fettentfernung, während die Enzyme und nichtionischen Komponenten die Eiweissflecken wirksam entfernen. Das Produkt gehört zur Fleckenferner-Produktpalette Clax Magic, die aus verschiedenen innovativen Fleckenentfernungsmitteln besteht.

#### Vorteile

- Entfernt wirksam Fett- und Eiweissflecken
- Verlängert die Lebensdauer der Wäsche, da kein erneutes Waschen erforderlich ist
- Hoch konzentriert der Umwelt zuliebe
- Einfache und sichere Anwendung
- Gebrauchsfertiges Produkt

#### Anwendungshinweise

Die beste Wirkung wird erzielt, wenn der Fleckenferner vor der Wäsche direkt auf den Fleck aufgebracht wird. Lassen Sie das Produkt 5 bis 10 Minuten einwirken, jedoch keinesfalls länger als 15 Minuten. Nehmen Sie, falls erforderlich, eine Bürste zu Hilfe, um den Fleck zu entfernen. Danach die Textilien wie gewohnt waschen.

#### Technische Daten

Aussehen: klare, farblose Flüssigkeit

pH-Wert unverdünnt: 9,0

Relative Dichte [20 ° C]: 1,04

*Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation*

#### Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen.

[www.diversey.com](https://www.diversey.com)

© 2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved. de-DE 04/19 (K00112)

*\*Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.*

