

## Reinigungstabs für Espressomaschinen

### Produktbeschreibung

Reinigungstabs für die tägliche Reinigung von traditionellen und vollautomatischen Espressomaschinen. Diese Tabs wurden speziell für kraftvolle Reinigung und einfaches restloses Ausspülen entwickelt. Sie eignen sich für traditionelle Espressomaschinen und Vollautomaten sowie zum Einweichen von abnehmbaren Maschinenteilen. Für den Einsatz in Maschinen von La Cimbali freigegeben.

### Vorteile

- Entwickelt für kontrollierte Löslichkeit, kraftvolle Reinigung und einfaches Ausspülen
- Größe und Abmessungen sind so gewählt, dass die Tabs in den Reinigungsschacht der meisten Espressovollautomaten und anderer Kaffeemaschinen passen
- Die Inhaltsstoffe sind phosphatfrei, geruchlos und biologisch abbaubar
- Jedes Gefäß ist vollständig recyclebar

### Anwendungshinweise

#### Espressovollautomaten:

1. Für die tägliche Anwendung bestimmt
2. Ein Suma Café AutoTab C1.9 in die dafür vorgesehene Öffnung geben und die Reinigungshinweise des Geräteherstellers befolgen

#### Traditionelle Espressomaschinen/ Rückspülung (jeder Brühgruppenkopf):

1. Das Blindsieb einsetzen und pro Brühgruppenkopf ein Tab hinzufügen. Siebträger in die Brühgruppe einsetzen.
2. Den Brühzyklus starten und 10 Sekunden laufen lassen. Nach 10 Sekunden stoppen. 5 Mal wiederholen.
3. Siebträger entfernen, spülen und wieder einsetzen. Um Nachzuspülen den 2. Schritt ohne Suma Café AutoTab C1.9 wiederholen.
4. Um sicherzustellen, dass keine Rückstände in der Maschine verbleiben, brühen Sie einen Espresso und schütten Sie diesen danach weg.

#### Traditionelle Espressomaschinen/Siebträger einweichen:

Die Siebe und das Metall des Siebträgers 30 Minuten in heißes Wasser mit 2 Tabs pro 1 Liter heißem Wasser einweichen lassen. Mit klarem Wasser nachspülen.

#### Traditionelle Espressomaschinen/Kaffeebrüher:

1. Den Kaffeesatzbehälter leeren und 4 Suma Café AutoTab C1.9 Tabs pro 2 Liter Brühkapazität direkt in den Brühkorb geben.
2. Einen vollständigen Brühzyklus in dem Behälter durchführen. 30 Minuten einwirken lassen.
3. Mit klarem, heißem Wasser abspülen.





Diversey™



suma®

Café AutoTab 3g x 19mm

C1.9

#### Technische Daten

Aussehen: harte, weiße Tablette

pHWert (gebrauchsfertige Lösung): 10,0-11,1

*Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation*

#### Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com).

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender.

#### Materialverträglichkeit

Bei sachgerechter Anwendung eignet sich Suma Café AutoTab C1.9 für die Verwendung auf Edelmetallmaterialien, die gemeinhin in Küchen zu finden sind. Nicht auf Aluminium verwenden.

#### Zulassungen

Dieses Produkt verfügt über NSF-, Koscher- und Halal-Zertifizierungen.