

Saurer Klarspüler

Produktbeschreibung

Suma Crystal A8 ist ein konzentrierter, schaumarmer, saurer Klarspüler mit kalkbindenden Eigenschaften.

Eigenschaften

Suma Crystal A8 ist ein konzentrierter, saurer Glanzrockner. Seine Inhaltsstoffe wurden sorgfältig ausgewählt, um seine universelle Einsetzbarkeit in einer Vielzahl von Geschirrspülmaschinen zu gewährleisten. Speziell aufeinander abgestimmte, schaumarme Tenside stellen die schnelle, streifen- und fleckenfreie Trocknung aller Spülgutarten sicher. Die in Suma Crystal A8 enthaltenen kalkbindenden Substanzen bewirken eine Absicherung der Wasserhärte in mittelhartem und hartem Wasser. Ein spezieller Inhaltsstoff macht das Produkt verträglich für Weichmetalle.

Vorteile

- Das konzentrierte Produkt garantiert höchste Wirtschaftlichkeit
- Gewährleistet die schnelle Trocknung des Spülguts
- Trocknet das Spülgut flecken- und streifenfrei
- Geeignet für hohe und schwankende Wasserhärten durch kalkbindende Substanzen
- Verträglich mit Weichmetallen

Anwendungshinweise

Suma Crystal A8 wird üblicherweise dem letzten Nachspülwasser bei einer Nachspültemperatur von ca. 80°C zugesetzt. Die Dosierung kann mit modernen, automatischen Diversey Dosiersystemen, oder auch mit maschinenintegrierten Dosiergeräten erfolgen.

Dosierung*

Suma Crystal A8 ist auch zur Anwendung in kleineren gewerblichen Geschirrspülmaschinen geeignet. Die empfohlene Mindestdosierung beträgt 0.1 ml/L*.

Um perfekte Nachspülergebnisse zu gewährleisten, sollte die Dosierung entsprechend den Bedingungen vor Ort bezüglich Wasserqualität, Geschirverschmutzung und Maschinenleistung von einem Diversey Kundenbetreuer eingestellt werden.

**Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.*





A8

Technische Daten

Aussehen:	Klare grüne Flüssigkeit
pH-Wert (pur):	< 2
pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung):	~ 3
Relative Dichte (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.04

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

Materialverträglichkeit

Bei sachgerechter Anwendung ist Suma Crystal A8 für den Einsatz auf den meisten im Küchenbereich vorkommenden Materialien geeignet.

www.diversey.com

© 2023 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 20/06/2023 de-DE (P00438)